

小時

分鐘

日曆

願望

日期

月份

年份

幸運日

36h
AUTONOMY

腕錶的動力儲存



重要提示：腕錶上鏈後請等待30秒才可設定時間



透過手腕動作自動上鏈



順時針旋轉



逆時針旋轉



順時針旋轉直至感覺遇到阻力



逆時針旋轉直至感覺遇到阻力



本地時間
LOCAL
TIME



所選擇國家／地區的時間
2ND TIME
ZONE



高音鳴響



低音鳴響


LADY FÉERIE

自動上鏈機械機芯
跳時、逆跳分鐘


Van Cleef & Arpels

自動上鍊機械機芯
跳時、逆跳分鐘

I. 閱讀時間




II. 腕錶上鍊



III. 設置時間

1.



2.

