

時

分

カレンダー

願い

曜日

月

年

ラッキーデイ

36h
AUTONOMY

お使いの時計のパワーリザーブ



重要：巻き上げを行った後に時刻を設定する場合、30秒ほど待ってから行ってください。



手首の動きによる、時計の自動巻き上げ



時計回りに回す



反時計回りに回す



抵抗を感じるまで時計回りに回す



抵抗を感じるまで反時計回りに回す



ローカルタイム



選択した国・地域の時刻



高音



低音


LADY FÉERIE

自動巻き機械式ムーブメント
ジャンピングアワー、レトログレード分

Van Cleef & Arpels


自動巻き機械式ムーブメント
ジャンピングアワー、レトログラード分

I. 時刻の読み取り



10 : 10

II. 時計の巻き上げ




36H

パワーリザーブ持続時間


III. 時刻の設定

1.



12 : 50

2.



14 : 30