


Van Cleef & Arpels


Movimento retrógrado de corda automática com animação sob demanda

I. Leitura da hora



10 : 10


2. Dar corda




Van Cleef & Arpels

Movimento retrógrado de corda automática com animação sob demanda

3. Ajuste da hora



4. Acionar a animação do beijo




Van Cleef & Arpels


Pictogramas

00H
DE AUTONOMIA

A reserva de energia do seu relógio




Atenção: espere 30 segundos após o fim da animação para ajustar a hora




Corda automática a partir dos movimentos do pulso




Girar em sentido horário



Girar em sentido anti-horário



Girar em sentido horário até encontrar resistência



Girar em sentido anti-horário até encontrar resistência




HORA LOCAL

Hora local



SEGUNDO FUSO HORÁRIO

Hora no país selecionado



Som agudo



Som grave