


Van Cleef & Arpels


Retogrades Uhrwerk mit Animation auf Anfrage

I. Die Zeit ablesen



10 : 10

2. Die Uhr aufziehen




36
STUNDEN
GANGRESERVE


Van Cleef & Arpels

Retogrades Uhrwerk mit Automatikaufzug und Animation auf Anfrage

3. Zeit einstellen




4. Die Kussanimation in Gang setzen



Van Cleef & Arpels


Piktogramme

00
STUNDEN
GANGRESERVE



Die Gangreserve Ihrer Uhr


Wichtiger Hinweis: Warten Sie nach dem Aufziehen der Uhr 30 Sekunden, bevor Sie die Zeit einstellen




Automatikaufzug durch Handgelenksbewegung



Im Uhrzeigersinn drehen



Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen



Im Uhrzeigersinn drehen, bis Sie auf Widerstand stoßen



Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis Sie auf Widerstand stoßen




ORTSZEIT

Ortszeit



2. ZEITZONE

Zeit im gewählten Land



Hoher Ton



Tiefer Ton