


Van Cleef & Arpels

Retrogrades Uhrwerk mit Handaufzug und Zeit auf Anfrage

3. Zeit einstellen



Van Cleef & Arpels


Piktogramme

00
STUNDEN
GANGRESERVE

Die Gangreserve Ihrer Uhr



Wichtiger Hinweis: Warten Sie nach dem Aufziehen der Uhr 30 Sekunden, bevor Sie die Zeit einstellen




Automatikaufzug durch Handgelenksbewegung



Im Uhrzeigersinn drehen



Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen



Im Uhrzeigersinn drehen, bis Sie auf Widerstand stoßen



Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis Sie auf Widerstand stoßen



ORTSZEIT

Ortszeit



2. ZEITZONE

Zeit im gewählten Land



Hoher Ton




Tiefer Ton

Van Cleef & Arpels

Retrogrades Uhrwerk mit Handaufzug und Zeit auf Anfrage

1. Die Zeit ablesen



2. Die Uhr aufziehen

