


Van Cleef & Arpels


Movimento mecânico de corda manual

1. Leitura da hora




10 : 10

2. Dar corda




3. Ajuste da hora

1.



10 : 10

2.



08 : 20

Van Cleef & Arpels


Pictogramas

00H
DE AUTONOMIA

A reserva de energia do seu relógio




Atenção: espere 30 segundos após
o fim da animação para ajustar a hora




Corda automática a partir dos movimentos
do pulso



Girar em sentido
horário



Girar em sentido
anti-horário



Girar em sentido
horário até
encontrar resistência



Girar em sentido
anti-horário até
encontrar resistência




HORA LOCAL

Hora local




SEGUNDO
FUSO HORÁRIO

Hora no país
selecionado



Som agudo



Som grave