

Heures

Jour

Minutes

Mois

Calendrier

Année

Souhais

Jour de chance

52h
AUTONOMY

Réserve de marche de votre montre



Note importante : attendre 30 secondes après remontage de la montre avant de régler l'heure



Remontage automatique impulsé par le mouvement du poignet



Tour dans le sens horaire



Tour dans le sens antihoraire



Tour dans le sens horaire jusqu'à manifestation d'une résistance



Tour dans le sens antihoraire jusqu'à manifestation d'une résistance



LOCAL
TIME

Heure locale



2ND TIME
ZONE

Heure dans le pays sélectionné



Son aigu



Son grave


LADY ARPELS BALLERINE MUSICALE

*MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE
MANUEL AVEC INDICATION
DE L'HEURE RÉTROGRADE,
ANIMATION MUSICALE À LA DEMANDE*


Van Cleef & Arpels

MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE MANUEL AVEC INDICATION DE L'HEURE RÉTROGRADE, ANIMATION MUSICALE À LA DEMANDE


I. Lire l'heure



II. Remonter la montre




III. Mettre à l'heure



IV. Lancer l'animation musicale

1.



2.

