

Ore

Giorno

Minuti

Mese

Calendario

Anno

Desideri

Giorno fortunato

52h
AUTONOMY

Riserva di carica dell'orologio



Attenzione, attendere 30 secondi tra la carica dell'orologio e l'impostazione dell'ora



Carica automatica grazie ai movimenti del polso



Ruotare in senso orario



Ruotare in senso antiorario



Ruotare in senso orario fino a sentire resistenza



Ruotare in senso antiorario fino a sentire resistenza



LOCAL
TIME

Ora locale



2ND TIME
ZONE

Ora del paese selezionato



Suono acuto



Suono grave


LADY ARPELS BALLERINE MUSICALE

*MOVIMENTO MECCANICO A CARICA MANUALE
CON FUNZIONE RETROGRADA ORE E MINUTI
E ANIMAZIONE MUSICALE A RICHIESTA*


Van Cleef & Arpels

MOVIMENTO MECCANICO A CARICA MANUALE CON FUNZIONE RETROGRADA ORE E MINUTI E ANIMAZIONE MUSICALE A RICHIESTA


1. Lettura dell'ora



2. Carica dell'orologio




3. Impostazione dell'ora



IV. Avvia l'animazione musicale

1.



2.

