



Van Cleef & Arpels

Uhrwerk mit Handaufzug Quantième de Saison

1. Die Zeit ablesen




10 : 10




10 : 10

2. Die Uhr aufziehen





Midnight in Paris



Lady Arpels Heures Filantes®


3. Zeit einstellen




Van Cleef & Arpels

Mechanisches Uhrwerk mit Handaufzug Quantième de Saison

4. Lady Arpels Heures Filantes™-Datum einstellen



5. Zeit einstellen



Van Cleef & Arpels

Piktogramme

00
STUNDEN
GANGRESERVE

Die Gangreserve Ihrer Uhr



Wichtiger Hinweis: Warten Sie nach dem Aufziehen der Uhr 30 Sekunden, bevor Sie die Zeit einstellen




Automatikaufzug durch Handgelenksbewegung



Im Uhrzeigersinn drehen



Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen



Im Uhrzeigersinn drehen, bis Sie auf Widerstand stoßen



Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis Sie auf Widerstand stoßen



ORTSZEIT

Ortszeit



2. ZEITZONE

Zeit im gewählten Land



Hoher Ton



Tiefer Ton