



Van Cleef & Arpels

Mouvement quantième de saison à remontage manuel

4. Définir la date Lady Arpels Heures Filantes



5. Mise à l'heure



Van Cleef & Arpels


Pictogrammes

AUTONOMIE DE
00 h

Réserve de marche de votre montre



Attention, attendre 30 secondes entre le remontage de la montre et la mise à l'heure




Remontage automatique grâce aux mouvements du poignet



Tourner dans le sens horaire



Tourner dans le sens anti-horaire



Tourner dans le sens horaire jusqu'à résistance



Tourner dans le sens anti-horaire jusqu'à résistance



HEURE LOCAL

Heure locale



2nd FUSEAU HORAIRE

Heure du pays choisi



Son aigu




Son grave


Van Cleef & Arpels

Mouvement quantième de saison à remontage manuel

1. Lecture de l'heure




10 : 10




10 : 10

2. Remontage de la montre



AUTONOMIE DE
30 H

Midnight in Paris



AUTONOMIE DE
40 H

Lady Arpels Heures Filantes®

3. Définir la date Midnight in Paris

