


# Van Cleef & Arpels


## Movimento calendario delle stagioni a carica manuale

### 1. Lettura dell'ora

---




10 : 10



10 : 10


### 2. Carica dell'orologio

---



30H  
AUTONOMIA

Midnight in Paris





40H  
AUTONOMIA

Lady Arpels Heures Filantes®

### 3. Impostazione dell'ora

---




# Van Cleef & Arpels

## Movimento calendario delle stagioni a carica manuale


### 4. Impostazione della data Lady Arpels Heures Filantes

---



### 5. Impostazione dell'ora

---



# Van Cleef & Arpels

## Pittogrammi

00h  
AUTONOMIA

Riserva di carica dell'orologio



Attenzione, attendere 30 secondi tra la carica dell'orologio e l'impostazione dell'ora




Carica automatica grazie ai movimenti del polso



Ruotare in senso orario



Ruotare in senso antiorario



Ruotare in senso orario fino a sentire resistenza



Ruotare in senso antiorario fino a sentire resistenza



ORA LOCALE

Ora locale



2<sup>nd</sup> TIME ZONE

Ora del paese selezionato



Suono acuto



Suono grave