



Van Cleef & Arpels

Mechanisches Uhrwerk mit Handaufzug Quantieme de Saison

1. Die Zeit ablesen




10 : 10




10 : 10

2. Die Uhr aufziehen



30
STUNDEN
GANGRESERVE



Midnight in Paris



40
STUNDEN
GANGRESERVE

Lady Arpels Heures Filantes®

3. Zeit einstellen




Kalender


Van Cleef & Arpels

Mechanisches Uhrwerk Mit Handaufzug Quantieme De Saison

4. Lady Arpels Heures Filantes™-Datum einstellen




5. Zeit einstellen



Van Cleef & Arpels


Piktogramme

00
STUNDEN
GANGRESERVE



Die Gangreserve Ihrer Uhr


Wichtiger Hinweis: Warten Sie nach dem Aufziehen der Uhr 30 Sekunden, bevor Sie die Zeit einstellen




Automatikaufzug durch Handgelenksbewegung



Im Uhrzeigersinn drehen



Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen



Im Uhrzeigersinn drehen, bis Sie auf Widerstand stoßen



Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis Sie auf Widerstand stoßen




ORTSZEIT

Ortszeit



2. ZEITZONE

Zeit im gewählten Land



Hoher Ton



Tiefer Ton