



Van Cleef & Arpels

Movimento meccanico calendario delle stagioni a carica manuale

1. Lettura dell'ora




10 : 10




10 : 10

2. Carica dell'orologio



30H
AUTONOMIA



Midnight in Paris



40H
AUTONOMIA

Lady Arpels Heures Filantes®


3. Impostazione dell'ora




Van Cleef & Arpels

Movimento meccanico calendario delle stagioni a carica manuale

4. Impostazione della data Lady Arpels Heures Filantes



5. Impostazione dell'ora



Van Cleef & Arpels

Pittogrammi

00h
AUTONOMIA

Riserva di carica dell'orologio



Attenzione, attendere 30 secondi tra la carica dell'orologio e l'impostazione dell'ora




Carica automatica grazie ai movimenti del polso



Ruotare in senso orario



Ruotare in senso antiorario



Ruotare in senso orario fino a sentire resistenza



Ruotare in senso antiorario fino a sentire resistenza



ORA LOCALE

Ora locale



2nd TIME ZONE

Ora del paese selezionato



Suono acuto



Suono grave