



Van Cleef & Arpels

Movimento mecânico retrógrado duplo de corda manual


1. Veja a hora



2. Dê corda ao relógio



3. Acerte a hora



Van Cleef & Arpels


Pictogramas

00 h
DE AUTONOMIA

A reserva de marcha do seu relógio




Nota importante: aguarde 30 segundos depois de dar corda ao relógio para acertar a hora




Corda automática com o movimento do pulso



Rotação no sentido horário



Rotação no sentido anti-horário



Rotação no sentido horário até haver resistência



Rotação no sentido anti-horário até haver resistência




HORA LOCAL

Hora local




2.ª HORA LOCAL

Hora num determinado país



Som agudo



Som grave