

# Van Cleef & Arpels


## Piktogramme

00  
STUNDEN  
GANGRESERVE

Die Gangreserve Ihrer Uhr



Wichtiger Hinweis: Warten Sie nach dem Aufziehen der Uhr 30 Sekunden, bevor Sie die Zeit einstellen




Automatikaufzug durch Handgelenksbewegung



Im Uhrzeigersinn drehen



Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen



Im Uhrzeigersinn drehen, bis Sie auf Widerstand stoßen



Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis Sie auf Widerstand stoßen



ORTSZEIT

Ortszeit



2. ZEITZONE

Zeit im gewählten Land



Hoher Ton



Tiefer Ton

# Van Cleef & Arpels

## Quarzwwerk ohne Krone

### 1. Die Zeit ablesen




---



10 : 10

### 2. Zeit einstellen

---



08 : 20