


Van Cleef & Arpels

Mouvement mécanique à remontage automatique,
animation lumière à la demande

I. Lecture de l'heure




2. Remontage de la montre




Van Cleef & Arpels

Mouvement mécanique à remontage automatique,
animation lumière à la demande

3. Mise à l'heure



4. Lancer l'animation « Éclair »




Van Cleef & Arpels


Pictogrammes

AUTONOMIE DE
00 h

Réserve de marche de votre montre



Attention, attendre 30 secondes entre le remontage de la montre et la mise à l'heure




Remontage automatique grâce aux mouvements du poignet



Tourner dans le sens horaire



Tourner dans le sens anti-horaire



Tourner dans le sens horaire jusqu'à résistance



Tourner dans le sens anti-horaire jusqu'à résistance




HEURE LOCAL

Heure locale



2¹⁰ FUSEAU HORAIRE

Heure du pays choisi



Son aigu



Son grave