



Van Cleef & Arpels

Movimento mecânico retrógrado de corda automática com apresentação de luz a pedido

I. Veja a hora




2. Dê corda ao relógio




Van Cleef & Arpels

Movimento mecânico retrógrado de corda automática com apresentação de luz a pedido

3. Acerte a hora



4. Inicie a animação de luz



Van Cleef & Arpels


Pictogramas

00 h
DE AUTONOMIA

A reserva de marcha do seu relógio



Nota importante: aguarde 30 segundos depois de dar corda ao relógio para acertar a hora




Corda automática com o movimento do pulso



Rotação no sentido
horário



Rotação no sentido
anti-horário



Rotação no sentido
horário até haver
resistência



Rotação no sentido
anti-horário até haver
resistência




HORA LOCAL

Hora local



2.ª HORA LOCAL

Hora num
determinado país



Som agudo



Som grave