Van Cleef & Arpels

Mouvement mécanique à remontage automatique, heure rétrograde, animation lumière à la demande

I. Lecture de l’heure



2. Remontage de la montre



Van Cleef & Arpels

Mouvement mécanique à remontage automatique, heure rétrograde, animation lumière à la demande

3. Mise à l’heure

1.



16 : 15

2.



21 : 30

4. Lancer l'animation « Éclair »



Van Cleef & Arpels

Pictogrammes

Réserve de marche de votre montre

Attention, attendre 30 secondes entre le remontage de la montre et la mise à l’heure



Remontage automatique grâce aux mouvements du poignet

Tourner dans le sens horaire



Tourner dans le sens anti-horaire

Tourner dans le sens horaire jusqu’à résistance

Tourner dans le sens anti-horaire jusqu'à résistance

Heure locale

Heure du pays choisi

Son aigu

Son grave

© Van Cleef & Arpels 2020