


Van Cleef & Arpels


Movimento mecânico de corda automática com iluminação sob demanda

I. Leitura da hora



10 : 10


2. Dar corda




Van Cleef & Arpels

Movimento mecânico de corda automática com iluminação sob demanda

3. Ajuste da hora



4. Acionar o bater das asas



Van Cleef & Arpels


Pictogramas

00H
DE AUTONOMIA

A reserva de energia do seu relógio



Atenção: espere 30 segundos após o fim da animação para ajustar a hora



Corda automática a partir dos movimentos do pulso



Girar em sentido horário



Girar em sentido anti-horário



Girar em sentido horário até encontrar resistência



Girar em sentido anti-horário até encontrar resistência



HORA LOCAL

Hora local



SEGUNDO FUSO HORÁRIO

Hora no país selecionado



Som agudo



Som grave