



Van Cleef & Arpels

Movimento mecânico retrógrado de corda automática com iluminação sob demanda

I. Leitura da hora




2. Dar corda




Van Cleef & Arpels

Movimento mecânico retrógrado de corda automática com iluminação sob demanda

3. Ajuste da hora




03 : 40



09 : 20

4. Acionar a animação Borboleta



Van Cleef & Arpels


Pictogramas

00H
DE AUTONOMIA

A reserva de energia do seu relógio



Atenção: espere 30 segundos após
o fim da animação para ajustar a hora



Corda automática a partir dos movimentos
do pulso




Girar em sentido
horário



Girar em sentido
anti-horário



Girar em sentido
horário até
encontrar resistência



Girar em sentido
anti-horário até
encontrar resistência




Hora local



Hora no país
selecionado



Som agudo



Som grave